

KVDLT105 Kezelési Utasítás

1. Bevezetés

Nagyon köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használat előtt - a műszer használatakor figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Hasznos információkat tartalmaz az összes funkció megértéséhez

1.1 A szállítás tartalma

- KVDLT105 ásványi üveg-palackkal • Elem: 1,5 Volt AAA
- Használati utasítás
- 15 ml-es Glysofor L • Tartók és tartó

Kiegészítők

1.2 Általános tanácsok

- Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma sértetlen és hiánytalan-e.
- A műszer tisztításához ne használjon súroló hatású tisztítószerrel csak száraz ill. nedves, puha ruhadarabot. Ne engedjen folyadékot a készülék belsejébe.
- Kérjük, a mérőműszert száraz és tiszta helyen tárolja.
- Kerülje el a műszert érő erőhatásokat, például ütések vagy nyomást.
- Nem vállalunk felelősséget a hibás mérési értékekért, az utólagos károkért való felelősség kizárt!
- Tartsa az eszközt és az elemeket gyermekektől távol.
- Az elemek káros savakat tartalmaznak, és lenyelve veszélyesek lehetnek. Elem lenyelése súlyos belső égési sérüléshez és két órán belüli halálhoz vezethet.

Ha arra gyanakszik, hogy egy elemet vagy más alkatrészt lenyelhetett, azonnal kérjen orvosi segítséget.

- Az elemeket nem szabad tűzbe dobni, rövidre zárni, szétszedni vagy újratölteni.

Robbanásveszély!

- A lemerült elemeket a lehető leghamarabb ki kell cserélni, hogy elkerüljük a szivárgás okozta károsodást.
- A kezelés során vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a palack barna ásványi üvegből készült, törékeny.
- A KVDLT105 rendelési szám alatt kapja meg a hőmérőt, ásványi üvegpalackkal és 15 ml-es Glysofor L üveggel.

Ellenőrizze a megfelelő csatlakozást.

1.3 Műszaki adatok:

Szobahőmérséklet tartomány: -14°F ~ 122°F/-10°C ~ 50°C

Fagyasztó/hűtő tartomány: -58°F ~ 158°F/-50°C ~ +70°C

Anyaga: ABS

Tápellátás: 1 x 1,5 V (AAA méret)

1.4 Funkciók:

Hűtőszekrény/fagyasztó érzékelő, belső érzékelőp, Max/Min. memória, Magas/Alacsony riasztás, °C/°F átkapcsolás

1.5 Üzemeltetési utasítás:

Kicsomagoláskor ellenőrizze a műszer teljességét és esetleges sérüléseit. Nyissa ki az elemtartó fedelét és helyezze be az elemet. A hőmérő minden szegmenst bekapcsol, körülbelül 3 másodpercig, majd megjelenik a külső érzékelő mérési eredménye. Rögzítse az érzékelőt a hűtőszekrény/fagyasztó belsejébe, és helyezze be az érzékelőt a tartóba. Rögzítse a hőmérőt a kívánt helyre, helyezze el a hűtőszekrényen/fagyasztón kívül a mellékelt tépőzárral vagy mágnesekkel. A külső érzékelő már a mellékelt palackban van. Helyezze a palackot a kijelölt helyre. Ügyeljen a kábelre, és kerülje el a beszorult kábelek miatti kábelszakadást.

1.6 Használati utasítás:

Nyomja meg a °C/°F gombot a különböző mértékegységek közötti váltáshoz.

Nyomja meg a Room/Fridge gombot, hogy váltson a szobahőmérséklet és a hűtő/fagyasztó hőmérséklet között.

Nyomja meg a MIN/MAX gombot a maximális mért érték megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a minimális érték megjelenítéséhez és harmadszor, hogy visszatérjen az aktuális kijelzéshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a visszaállításhoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét az ALARM gombot (harang szimbólum) legalább 2 másodpercig, majd az ALACSONY és a HÚTÓ ikonok villogni kezdenek.

Nyomja meg a °C/°F gombot a riasztás alacsony határértékének beállításához. Ha a hűtőszekrény/fagyasztó érzékelője átlépi a beállított értéket, riasztás történik.

Nyomja meg az ALARM gombot (harang szimbólum) a riasztás be- vagy kikapcsolásához.

2. Az Ön biztonsága érdekében

Ez a termék kizárólag a fent leírt alkalmazási területre készült.

Csak a jelen útmutatóban leírtak szerint szabad használni.

Tilos a termék jogosulatlan javítása, módosítása vagy változtatása.

3. Hulladékelhelyezés

Ez a termék és csomagolása kiváló minőségű anyagok, valamint újrahasznosítható és újrafelhasználható alkatrészek felhasználásával készült. Csökkenti a hulladékot és védi a környezetet. A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa a kialakított gyűjtőrendszerek segítségével.

Az elektromos készülék ártalmatlanítása: Távolítsa el a kivehető elemet vagy újratölthető elemet a készülékből, és azokat külön ártalmatlanítsa. Ez a termék az EU Elektromos és Elektronikai Hulladék előírás, Berendezési irányelv (WEEE) szerint van címkézve. Ezt a terméket nem szabad a szokásos módon kidobni.

Háztartási hulladék. Fogyasztóként Önnek el kell vinnie az elhasznált készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására, a környezetbarát ártalmatlanítás biztosítása érdekében. A visszaküldési szolgáltatás ingyenes.

Tartsa be a hatályos előírásokat!

Az elemek ártalmatlanítása: Az elemeket és az újratölthető elemeket soha nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Szennyező anyagokat tartalmaznak, például nehézfémeket, amelyek ártalmatlanításuk esetén károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, és értékes nyersanyagokat, mint például vas, cink, mangán vagy nikkel, amelyek újrahasznosíthatóak. Fogyasztóként törvényileg köteles a használt terméket és az elemeket, valamint újratölthető akkumulátorokat a kiskereskedőknél történő környezetbarát ártalmatlanításához vagy megfelelő gyűjtőhelyeken a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően. A visszaküldési szolgáltatás ingyenes. Megkaphatja a megfelelő gyűjtőpontok címét a városi tanácstól vagy a helyi hatóságtól. A tartalmazott nehézfémek nevei

a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Csökkentse a hulladék keletkezését a hosszabb élettartamú elemek vagy megfelelő újratölthető akkumulátorok használatával.

Kerülje a környezetszennyezést, és ne dobjon el akkumulátort, elemet, elektromos és elektronikus eszközöket. A külön gyűjtött elemek és az újratölthető akkumulátorok újrahasznosítása jelentősen hozzájárul a környezetre gyakorolt hatások enyhítéséhez és az egészségügyi kockázatok elkerüléséhez.

FIGYELEM! A környezetet és az egészséget károsíthatják a nem megfelelően ártalmatlanított elemek!